


TPBtech®

Pieza Elevadora Removible TPB, diseñada especialmente para cocinar en las encimeras **TPB tech** con cualquier recipiente del mercado apto para inducción.

Coloque la **Pieza Elevadora Removible TPB** en el centro del área de cocción de su encimera señalado con un círculo.

Ponga el recipiente encima de la **Pieza Elevadora Removible** y empiece a cocinar.

Podrá retirar la **Pieza Elevadora Removible** una vez ésta se haya enfriado.

 **Las Piezas Elevadoras Removibles TPB alcanzan altas temperaturas. Asegúrese de que se ha enfriado antes de retirarla.**

APTO solo para encimeras TPB tech. NO APTO para vitrocerámica, ni gas ni inducciones standard.
APTO para lavavajillas.
RESISTE temperaturas hasta 400°C.



La Pieza Elevadora Removible TPB alcanza la misma temperatura que el recipiente con el que esté cocinando por lo que deberá esperar al menos 5 minutos hasta que se haya enfriado antes de retirarla o bien cogerla con un guante resistente a altas temperaturas.

USTED TAMBIÉN PODRÁ ADQUIRIR LA BATERÍA DE COCINA TPB tech CON LA ELEVACIÓN MECANIZADA DE USO PROLONGADO APTA PARA HORNOS. PIDA EL CATÁLOGO DE LA BATERIA DE COCINA TPB tech a: info@tpbarcelona.com